


**EVEN
926187**




**EVEN+
928751**






EN Home use treadmill
PL Bieżnia do użytku domowego
CZ Běžecký pás k domácímu použití
DE Laufband für den Heimgebrauch
SK Bežecký pás na domáce použitie
FI Juoksumatto kotikäyttöön

GR Διαδρομός οικιακής χρήσης
HR Kućna traka za trčanje
LT Buitinio naudojimo bėgtakis
LV Skrejceļiņš mājas lietošanai
PT Passadeira para uso doméstico
RU Беговая дорожка для домашнего использования

A



	1	2	3	4	5	6
EN	Place for a tablet (EVEN +)	Handlebar	Motor cover	Running belt	Side rail	Upright post (EVEN +)
PL	Miejsce na tablet (EVEN +)	Uchwyt	Ochrona silnika	Pas bieżny	Szyna boczna	Kolumna bieżni (EVEN +)
CZ	místo pro tabletu	Rukojeť	Kryt motoru	Běžecký pás	Boční vodičí kolejnice	Sloupec běžeckého pásu (EVEN+)
DE	Platz für ein Tablet (EVEN +)	Griff	Motorverkleidung	Laufband	Seitenschiene	Laufbandstange (EVEN+)
SK	miesto pre tabletu (EVEN +)	Rukoväť	Kryt motora	Bežecký pás	Bočná vodiaca koľajnica	Stĺpec bežeckého pásu (EVEN+)
FI	Paikka tabletille (EVEN +)	Kiinnike	Moottorin kansi	Juoksumatto	Sivukisko	Juoksumaton pylväs (EVEN+)
GR	χώρος για το Tablet (EVEN +)	Χειρολαβή	Κάλυμμα κινητήρα	Ιμάντας τρεξίματος	Πλευρική ράγα	Ορθοστάτης (EVEN +)
HR	Mjesto za tablet (EVEN +)	Ručke	Poklopac motora	Traka uređaja	Bočna vodilica	Stup (Even+) trake
LT	vieta tabletei (EVEN+)	Rankena	Varišklio dangtis	Bėgimo juosta	Šoninis bėgis	Takelio kolona (EVEN+)
LV	vieta tabletei (EVEN+)	Rokturis	Dzinēja pārsegs	Skrejceļa josta	Sānu sliede	Skrejceļa kolonna (EVEN+)
PT	Lugar para um tablet (EVEN +)	Guiador	Tampa do motor	Cinta da esteira	Trilho lateral	Coluna de esteira (EVEN +)
RU	место для планшета (EVEN+)	Поручни	Прикрытие двигателя	Беговое полотно	Боковая шина	Стойка беговой дорожки (EVEN+)

B**C****D**

EN INSTRUCTION

Thank you very much for purchasing our product. Please read this instruction carefully before use it and keep the instruction at proper place.

1. CAUTION

To avoid any hurts, please read this manual carefully before using.



- For safety purpose do not stand on running belt while start.
- Please stop immediately for any feeling of vomit jerky during using.
- Children elder pregnant women patients are prohibited to use the machine.

2. SAFETY NOTIICE

- Please put the machine on flat ground. It is unsuitable to put the machine at following places:
 1. Outdoors.(The machine is specially designed for indoor use only)
 2. Slant ground or slant places on balcony.
 3. Sunlight area or near heater
- Error may be appeared if the power is not stable. Please do not use the same socket together with computer air conditioner etc.

- It is suggested to wear sports shoes and gym suit when use the machine.
- Please increase or decrease speed slowly.
- Do not put the machine near to wet object. Error maybe caused by waterdrop.

3. CAUTION DURING USE

- If you do not feel well before using, please consult with your doctor or coach.
- It is not our company's responsibility for any improper use by user to cause body injured.
- Please place the machine on flat places. Do not locate any objects 2M behind the machine.
- Do not start the machine when it is folded.
- Waterdrop is prohibited to run into the machine , especially to motor, power line and plug.
- Danger may cause if wearing long dress or other unsuitable dresses during use.
- Encloser spaces, air uncirculated places and with flammability places are prohibited to use the machine.
- Do not put any objects on the machine.
- Please switch off all functions and pull out plug after using.
- Please make sure the running belt is fastened before using.

4. LIST OF PARTS

Nr	Fittings	szt.
1	remote controller	1
2	Silicone oil	1
3	5mm wrench	1
4	6mm wrench	1
5	Multi- wrench	1
6	M6*10 screws	4
7	M6 washers	4
8	Lock screws	2

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

• **Dimensions of the assembled exercise machine:**

147 x 59 x 15cm (EVEN)

147 x 68 x 109cm(EVEN+)

- **Running belt:** 41 x 115 cm
- **Maximum weight of the user** - 90 kg
- **Voltage:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. ASSEMBLY INSTRUCTIONS (B- C) EVEN +

ATTENTION! Do not connect the device to the power source until you finish the assembly

STEP 1 Carry out the machine from the package by two persons and place it lightly on flat floor, and put other fittings beside the machine.

Lift the handrail up and fasten it to the main frame with M6*10 screws and flat washers. Lock with 2pcs lock screws.

STEP 2 Adjust the pad holder to the right angle, then plug on and turn power on to use the machine.

STEP 3 When not using the handle, unlock and

undo the screws, then lower the handrail to the initial position and lock it to the main frame.

7. FOLDING

AND TRANSPORT OF THE TREADMILL (D)

8. COUNTER

ACTIVATION

Connect the plug to the socket, the counter display turns on and the track goes into standby mode.

SLEEP MODE

After 10 minutes of inactivity, the track goes into sleep mode and the counter is turned off. Press any button to resume the track.

BUTTON FUNCTIONS

START/STOP press to start the training or a chosen programme. 3 seconds after the start, the running belt will start moving at the lowest possible speed or at the speed corresponding to a chosen programme. Press to stop the training. The treadmill will be slowing down until it stops completely.

LED display: Speed range 1 KM - 6 KM.

Press "**Speed +**" key, speed will go up by 0.5 km. Press "**Speed -**" key, speed will go down by 0.5 km.

DISPLAY INFORMATION

SPEED: current speed.

TIME: the screen displays the value marked with a glowing diode: time, during the current training session.

MEASUREMENT RANGE

Speed – adjustable between 0 and 6 km

9. BLUETOOTH GFIT

GFIT

Download app "Gfit" and login in, can control the machine on app through bluetooth

THE USE OF EQUIPMENT

Switch on the Bluetooth in the tablet, look for the equipment and press Connect.

Switch on the application GFIT, also on the tablet, and then press the "connect" button to start workout with the tablet. (Password: 0000)




10. USAGE OF SILICONE OIL



Pull up tightly of the running belt. Then put the silicone oil to running board. Then start the machine to running 3 minutes without loading. It is better to maintain like this every 30 hours working of the machine. This can save lifetime of parts properly.

11. RUNBELT ADJUSTION



1. Running belt deviate to left

Start the machine by speed at 5-6km/h without loading, use die nut to make the screw go 1/4 circle (see fig1). Then make the machine running without loading 1-2 minutes. Please adjust like this to make the belt till to mid place.

2. Running belt deviate to right

Start the machine by speed at 5-6km/h without loading, use die nut to make the screw go 1/4 circle (see fig2). Then make the machine running without loading 1-2 minutes. Please adjust like this to make the belt till to mid place.

3. Running belt logjam

If the running belt is in dead condition, use die nut to make the screw 1/2 circle both left and right till this logjam solved.

12. DAILY MAINTAINANCE

1. Please disconnect power before checking the machine or cleaning.
 2. Clear belt and dial plate after use, at least once a week.
 3. Check and tighten screws and spines at fixing point.
 4. Vacuum under the equipment at least once a month to prevent dust from accumulating.
- Once a year, it is recommended to remove the cover of the engine in order to remove any dust that may accumulate there.**

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed jej użyciem i przechowywanie jej w odpowiednim miejscu.

1. UWAGA

Aby uniknąć obrażeń, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem



- Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stawiania na pasie podczas startu.
- Natychmiast zaprzestań używania w przypadku złego samopoczucia
- Nie zaleca się używania bieżni przez małe dzieci, osoby starsze oraz kobiety w ciąży. Podczas użytkowania przypnij klucz bezpieczeństwa do ubrania.

2. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ustaw maszynę na płaskim podłożu. Nie należy umieszczać urządzenia w następujących miejscach:
 1. Na zewnątrz (Maszyna jest specjalnie zaprojektowana do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń)
 2. Pochyłym podłożu
 3. Obszar nasłoneczniony lub w pobliżu grzejnika.
- W przypadku niestabilnego zasilania, urządzenie może wyświetlić błąd. Nie używaj tego samego gniazdka razem z urządzeniami o dużej mocy.
- Podczas korzystania z urządzenia zaleca się no-

sznienie butów sportowych i stroju gimnastycznego.

- Powoli zwiększaj lub zmniejsz prędkość.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu mokrych przedmiotów. Kontakt z wodą może doprowadzić do wyświetlenia błędu.

3. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- W przypadku problemów zdrowotnych, skonsultuj się z lekarzem lub trenerem przed pierwszym użyciem.
- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niewłaściwe użycie przez użytkownika, które spowoduje obrażenia ciała.
- Urządzenie powinno stać na równym podłożu. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 2m za urządzeniem.
- Nie uruchamiaj maszyny po jej złożeniu.
- Chronić przed przedostaniem się wody do urządzenia, w szczególności do silnika, przewodu zasilającego i wtyczki.
- Niebezpieczeństwo może wystąpić w przypadku noszenia długich sukienek lub innych nieodpowiednich ubrań podczas użytkowania.
- Zabrania się używania w pomieszczeniach zamkniętych, bez cyrkulacji powietrza i łatwopalnych.
- Nie kładź żadnych ciężkich i niebezpiecznych przedmiotów na maszynie.
- Wyłącz wszystkie funkcje i wyciągnij wtyczkę po użyciu.
- Przed użyciem należy upewnić się, że pas biegowy jest dobrze naciągnięty.

4. ZESTAWIENIE CZĘŚCI

Nr	Elementy	szt.
1	Pilot	1
2	Olej silikonowy	1
3	5mm klucz	1
4	6mm klucz	1
5	Multi- klucz	1
6	M6*10 śruba	4
7	M6 podkładki	4
8	Śruba zabezpieczająca	2

5. SPECYFIKACJA

• Rozmiar po rozłożeniu

(dł. x szer. x wys.): 147 x 59 x 15cm (EVEN)

147 x 68 x 109cm(EVEN+)

Powierzchnia do biegania: 41 x 115 cm

- **Maksymalna waga użytkownika** - 90 kg
- **Napięcie:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. INSTRUKCJA MONTAŻU (B- C) EVEN +

UWAGA! Nie podłączaj zasilania przed ukończeniem montażu.

KROK 1 Wyciągnij urządzenie z opakowania z pomocą drugiej osoby i ułóż je na płaskiej powierzchni, a następnie ułóż potrzebne części obok bieźni. Podnieś poręcz i przymocuj ją do ramy za pomocą śrub M6* 10 i podkładek. Następnie zablokuj śruby nakrętkami aby unieruchomić poręcz.

KROK 2 Ustaw uchwyt tabletu pod odpowiednim kątem. Włącz zasilanie, aby korzystać z urządzenia.

KROK 3 Gdy nie używasz poręczy, odblokuj i odkręć śruby mocujące, a następnie opuść poręcz i zamocuj ją do ramy głównej.

7. SKŁADANIE BIEŻNI, PRZENOSZENIE BIEŻNI (patrz rys.D)

8. LICZNIK

WŁĄCZANIE

Podłącz wtyczkę do gniazdka, ekran licznika włączy się, bieźnia przejdzie w stan gotowości.

STAN UŚPIENIA

Po 10 minutach bezczynności, bieźnia przechodzi w stan uśpienia, licznik gaśnie. Aby ponownie rozpocząć korzystanie z bieźni naciśnij jakikolwiek przycisk.

PILOT

START/STOP naciśnij, by rozpocząć trening. Po 3 sekundach od włączenia pas bieźni zacznie się przesuwać z najniższą możliwą prędkością lub prędkością odpowiednią dla wybranego programu. Naciśnij, by zakończyć trening. Bieźnia będzie zwalniać aż do zupełnego zatrzymania.

Wyświetlacz LED: zakres prędkości 1 KM - 6 KM. Naciśnij przycisk „Prędkość +”, prędkość wzrośnie o 0,5 km.

Naciśnij klawisz „Prędkość -”, prędkość spadnie o 0,5 km.

FUNKCJE LICZNIKA:

SPEED: aktualna prędkość.

TIME czas treningu .

ZAKRES POMIARU

Prędkość – możliwość ustawienia wartości pomiędzy 0 a 6 km

9. BLUETOOTH GFIT

APLIKACJA

Pobierz aplikację „Gfit” i zaloguj się, urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji przez bluetooth

UŻYTKOWANIE SPRZĘTU

Włącz Bluetooth w tablecie, wyszukaj urządzenie i naciśnij Połącz. Włącz aplikację na tablecie, a następnie naciśnij przycisk „połącz” aby rozpocząć trening z tabletem.




10. APLIKACJA OLEJU SILIKONOWEGO



Pociągnij mocno pas biegowy. Następnie zaaplikuj olej silikonowy. Następnie uruchom maszynę 3 minuty bez obciążenia. Powyższą czynność zaleca się powtarzać co 30 godzin pracy maszyny. Pomoże to przedłużyć żywotność części.

11. REGULACJA PASA



1. Pas bieżni odchyła się w lewo

Uruchom maszynę z prędkością 5-6 km/h bez obciążenia, użyj klucza, aby przekręcić śrubę o 1/4 obrotu (patrz rys. 1). Następnie uruchom maszynę bez obciążenia na 1-2 minuty. Wyreguluj, aby pas znalazł się na środku.

2. Pas bieżni odchyła się w prawo

Uruchom maszynę z prędkością 5-6 km/h bez obciążenia, użyj klucza, aby przekręcić śrubę o 1/4 obrotu (patrz rys. 2). Następnie uruchom maszynę bez obciążenia na 1-2 minuty. Wyreguluj, aby pas znalazł się na środku.

3. Zacięciem pasa

W przypadku zacięcia się pasa, użyj kluczy, aby przekręcić śrubę o 1/2 obrotu (patrz rys. 3) w lewo i prawo, aż do usunięcia zatoru.

12. CODZIENNA KONSERWACJA

1. Odłącz zasilanie przed konserwacją lub czyszczeniem urządzenia.
2. Sprawdź i dokręć śruby w punkcie mocowania.
3. Nie wieszaj ubrań ani innych przedmiotów na maszynie.
4. Odkurzaj pod urządzeniem co najmniej raz w miesiącu aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. **Zaleca się raz w roku zdjęcie pokrywy silnika i usunięcie kurzu, który może się tam gromadzić.**

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uložte ji na správné místo.

1. POZNÁMKA

Abyste předešli zranění, přečtěte si tuto před použitím pečlivě příručku.



- Z bezpečnostních důvodů nevstupujte na pás během startu.
- Okamžitě přestaňte používat v případě, že se cítíte špatně.
- Nastavení pásu během používání je zakázáno.
- Děti, senioři a těhotné ženy by neměly používat zařízení.
- Při použití připojte bezpečnostní klíč k oděvu

2. POZNÁMKY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI

- Postavte stroj na rovný povrch. Neumístujte zařízení na následující místa:
 1. enku (stroj je speciálně konstruován pro vnitřní použití)
 2. Šikmé plochy
 3. Slunečné místo nebo v blízkosti topení.
- V případě nestabilního napájení může zařízení zobrazit chybu. Nepoužívejte stejnou zásuvku spolu se zařízeními o stejném výkonu.
- Při používání přístroje se doporučuje nosit sportovní obuv a cvičební oděvy.
- Pomalu zvyšujte nebo snižujte rychlost.

- Dávejte pozor na děti a jiné předměty během skládání a rozkládání zařízení.
- Neumístujte přístroj vedle vlhkých předmětů. Kontakt s vodou může způsobit chybu.

3. POZNÁMKY OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ

- V případě zdravotních problémů se před prvním použitím poradte s lékařem nebo trenérem.
- Naše společnost není zodpovědná za jakékoli nesprávné uživatelské použití, které by vedlo ke zranění.
- Po použití vytáhněte zástrčku.
- Při přesunu nebo výměně součástí přístroje odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení by mělo stát na rovném povrchu. Neumístujte žádné předměty ve vzdálenosti 2m za zařízením.
- Nepoužívejte stroj po jeho sestavení.
- Chraňte před vniknutím vody do zařízení, zejména do motoru, napájecího kabelu a zástrčky.
- Nebezpečí může nastat při nošení dlouhých šatů nebo jiného nevhodného oblečení během používání.
- Je zakázáno používat v místnostech, bez cirkulace vzduchu a se zvýšenou hořlavostí.
- Nedávejte těžké a nebezpečné předměty na stroj.
- Vypněte všechny funkce a vytáhněte zástrčku po použití.
- Před použitím se ujistěte, že běžecký pás je dobře napnut.

4. SEZNAM DÍLŮ

č.	Popis	ks
1	Dálkové ovládání	1
2	Silikonový olej	1
3	Klíč 5 mm	1
4	Klíč 6 mm	1
5	Víceúčelový klíč	1
6	Šrouby M6*10	4
7	Podložky M6	4
8	Bezpečnostní šrouby	2

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

• Rozměry po rozložení

147 x 59 x 15cm (EVEN)

147 x 68 x 109cm (EVEN+)

- **Běžecská plochá:** 41 x 115 cm
- **Maximální hmotnost uživatele** - 90 kg
- **Napětí:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. NÁVOD NA MONTÁŽ (B-C) EVEN +

POZOR! Nepřipojujte k elektrickému proudu dříve než ukončíte montáž.

1. KROK Vytáhněte s druhou osobou zařízení z krabice a opatrně jej položte na rovnou podlahu, poté umístěte další části vedle běžecského pásu. Zvedněte trubku madla, a upevněte ji 4 ks šroubů a podložek M6 * 10, spodní část zajistěte 2 ks upevňovacích šroubů.

2. KROK Nastavte držák na tablet/telefon do pravého úhlu, poté stroj zapojte do sítě a zapněte.

3. KROK Pokud nechcete madlo používat, povolte spodní šrouby a madlo položte ve směru A, tak jak je znázorněno na obrázku. Zajistěte madlo k

hlavnímu rámu a otočte držák na tablet/telefon pod pás.

7. SKLÁDÁNÍ/ROZKLÁDÁNÍ PÁSU, PŘENÁŠENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU (D)

8. POČÍTADLO

ZAPNUTÍ

Připojte zástrčku ke zástupce, zapne se obrazovka počítadla, běžecský pás vstoupí do pohotovostního režimu.

KONTINUÁLNÍ PODMÍNKY

Po 10 minutách nečinnosti se běžecský pás přepne do pohotovostního režimu, počítadlo zhasne. Chcete-li pás znovu použít, stiskněte jakékoliv tlačítko.

FUNKCE TLAČÍTEK

START/STOP stisknutím zahájíte trénink. Po třech vteřinách od zapnutí se začne běžecský pás pohybovat s nejnižší možnou rychlostí nebo rychlostí odpovídající zvolenému programu. Stiskněte pro ukončení tréninku. Běžecský pás se bude zpomalovat až do úplného zastavení.

LED displej: rozsah rychlosti 1 km - 6 km.

Stisknutím tlačítka „**Rychlost+** (Speed+)“, rychlost se zvýší o 0,5 km.

Stisknutím tlačítka „**Rychlost-** (Speed-)“, rychlost klesne o 0,5 km.

INFORMACE NA DISPLEJI

SPEED: aktuální rychlost.

TIME okno zobrazuje hodnotu označenou svítící diodou: tréninkový čas, během aktuální tréninkové jednotky.

ROZSAH MĚŘENÍ

Rychlost – nastavitelné hodnoty mezi 0 a 6 km

9. BLUETOOTH GFIT

APLIKACE FITSHOW

Aplikace Gfit Stáhněte si aplikaci „Gfit“ a přihlaste se. Zařízení budete moci ovládat prostřednictvím aplikace přes Bluetooth.

POUŽÍVÁNÍ TECHNIKY S GFIT APP

Zapni v tabletu Bluetooth, vyhledej zařízení a stiskni Spojit.

Zapni aplikaci Gfit na tabletu, pak stiskni tlačítko „spojit“ a tím zahájíš trénink s tabletem.




10. POUŽITÍ SILIKONOVÉHO OLEJE



Silně naáhněte běžecký pás. Poté aplikujte silikonový olej. Poté spustte stroj 3 minuty bez zatížení. Výše uvedená činnost se doporučuje opakovat každých 30 hodin provozu stroje. To pomůže prodloužit životnost dílů.

11. NASTAVENÍ PÁSU



1. Běžecký pás se odchyluje doleva

Spustte stroj s rychlostí 5-6 km/h bez zatížení, použijte klíč, abyste dotáhli šroub o 1/4 otáčky (viz obr. 1). Poté spustte stroj bez zatížení po dobu 1-2 minut. Nastavte pás tak, aby byl uprostřed..

2. Běžecký pás se odchyluje doprava

V případě zaseknutí pásu použijte klíč, abyste otočili šroub o 1/2 otáčky (viz obr. 2) vlevo a vpravo až do odstranění zaseknutí.

3. Zaseknutí pásu

Pokud pás uvízne, použijte výstružníky, abyste otočili šroub o 1/2 otáčky doleva a doprava, dokud nedojde k odstranění ucpaní..

12. DENNÍ ÚDRŽBA

1. Vypněte napájení před údržbou nebo čištěním jednotky.
2. Zkontrolujte a utáhněte šrouby v upevňovacím bodě.
3. Nezavěšujte oblečení nebo jiné předměty na stroj.
4. Pod zařízením vysávej aspoň jednou za měsíc, aby se tak předešlo nahromadění prachu a zkontroluj všechny spoje, včetně šroubů, zda jsou dobře dotažené. **Jednou za rok se doporučuje sundat kryt motoru a odstranit prach, který se zde může hromadit.**

DE BETRIEBSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie an einem zugänglichen Ort.

1. HINWEIS

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Verletzungen zu vermeiden.



- Aus Sicherheitsgründen wird es nicht empfohlen, beim Start auf dem Band zu stehen.
- Unterbrechen Sie den Training, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Es ist verboten, das Band während des Trainings einzustellen.
- Das Laufband sollte nicht von Kleinkindern, älteren Personen und Schwangeren benutzt werden. Befestigen Sie den Sicherheitsschlüssel an Ihrer Kleidung, wenn Sie das Gerät nutzen.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Legen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund Stellen Sie das Gerät nicht:
 1. Im Außenbereich (das Gerät ist speziell für den Innenbereich entwickelt)
 2. Auf schrägen Untergrund
 3. Im sonnigen Bereich oder in der Nähe der Heizung..
- Im Fall von der instabilen Stromversorgung kann das Gerät einen Fehler anzeigen. Verwenden Sie die Steckdose nicht zusammen mit den Hochleistungsgeräten.
- Es wird empfohlen, Sportschuhe und ein Fitness-Kleidung zu tragen, wenn Sie das Gerät verwenden.

- Erhöhen und reduzieren Sie die Geschwindigkeit langsam.
- Achten Sie bei Öffnen und Schließen des Geräts auf Kinder und andere Gegenstände.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von nassen Gegenständen auf. Kontakt mit Wasser kann zu einem Fehler führen.
- Powoli zwiększaj lub zmniejszaj prędkość.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu mokrych przedmiotów. Kontakt z wodą może doprowadzić do wyświetlenia błędu.

3. HINWEISE FÜR BENUTZER

- Im Fall von den gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich vor dem ersten Gebrauch an Ihren Arzt oder Trainer.
- Unsere Firma trägt keine Verantwortung für nicht bestimmungsgemäße Verwendung durch den Benutzer, die zu Personenschäden führen kann.
- Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch heraus.
- Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Sie die Teile des Geräts verschieben oder austauschen.
- Das Gerät sollte auf einen ebenen Untergrund stehen. Stellen Sie keine Gegenstände in einem Abstand von 2m vom Gerät auf.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn es zusammengeklappt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor dem Eindringen von Wasser, insbesondere in den Motor, das Netzkabel und den Stecker.
- Tragen Sie geeignete, nicht lose und lange Kleidung bei Gebrauch des Geräts.
- Es ist verboten, in geschlossenen Räumen ohne Luftzirkulation und brennbar zu verwenden.

- Stellen Sie keine schweren oder gefährlichen Gegenstände auf das Gerät.
- Schalten Sie alle Funktionen aus und ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch heraus.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Band festgezogen ist.

4. ÜBERSICHT DER TEILE

Nr.	Ersatzteile	Menge
1	Fernbedienung	1
2	Silikonöl	1
3	Schlüssel 5mm	1
4	Schlüssel 6mm	1
5	Multitasking-Schlüssel	1
6	Schrauben M6*10	4
7	Unterlegscheiben M6	4
8	Befestigungsschrauben	2

5. TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen nach dem Aufbau:**
(LängexBreitexHöhe):
147 x 59 x 15cm (EVEN)
147 x 68 x 109cm(EVEN+)
- **Höchstbelastung** - 90 kg
- **Spannung:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. MONTAGEANLEITUNG (B- C) EVEN +

ACHTUNG! Schließen Sie vor Abschluss der Montage keine Stromversorgung an.

SCHRITT 1 Ziehen Sie das Gerät mit Hilfe einer anderen Person aus der Verpackung und legen Sie es leicht auf einen flachen Boden, dann legen Sie die anderen Teile neben das Laufband. Heben Sie das Griffrohr an und mit 4 Stück M6 * 10 Schrauben und Unterlegscheiben befestigen, das Unterenteil mit 2 Stück Befestigungsschrauben sichern.

SCHRITT 2 Ziehen Sie die Konsole sanft in die vom Pfeil gezeigte Richtung. Vergewissern Sie

sich, dass die Kabel nicht zusammengedrückt werden. Verwenden Sie die Schraube (32) sowie den Innensechskantschlüssel#5 (21), um die Abdeckung des Konsolenkabels anzubringen (108)

SCHRITT 3 Wenn Sie den Halter nicht verwenden, lösen Sie die unteren Schrauben und senken Sie in Richtung A, verriegeln Sie den Halter am Hauptrahmen und drehen Sie den Padhalter in Richtung der Platte.

7. ZUSAMMENKLAPPEN, TRANSPORTIEREN (D)

8. ZÄHLER

EINSCHALTEN

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das Display von dem Zähler schaltet ein, das Laufband ist in der Bereitschaft.

STAND-BY-MODUS (RUHEZUSTAND)

Nach 10 Minuten der Inaktivität wechselt das Laufband in den Ruhezustand, der Zähler schaltet aus. Um das Laufband wieder zu betätigen, drücken Sie eine beliebige Taste.

TASTEN-FUNKTIONEN

START/STOP drücken, um mit dem Training zu beginnen. 3 Sekunden nach dem Einschalten beginnt das Laufband, sich zu bewegen, mit der niedrigsten Geschwindigkeit bzw. der für das jeweilige Programm eingestellten Geschwindigkeit. Drücken, um das Training zu beenden. Das Laufband wird immer langsamer, bis es vollständig zum Halt kommt.

LED-Display: Geschwindigkeitsbereich 1 KM – 6 KM.

Drücken Sie die Taste „**Geschwindigkeit +**“, die Geschwindigkeit erhöht sich um 0,5 km.

Drücken Sie die Taste „**Geschwindigkeit –**“, die Geschwindigkeit wird um 0,5 km reduziert.

INFORMATIONEN AM DISPLAY

SPEED: aktuelle Geschwindigkeit.

TIME im Fenster wird der durch die leuchtende Diode gekennzeichnete Wert angezeigt: bewältigte Distanz, Trainingszeit, Zahl der während der aktuellen Trainingssitzung verbrannten Kalorien

MESSBEREICH

Geschwindigkeit – es besteht die Möglichkeit der Einstellung eines Werts zwischen 0 und 6 km

9. BLUETOOTH GFIT

GFIT

Applikation Gfit Laden Sie die Applikation „Gfit“ herunter und loggen Sie sich ein, das Gerät kann über die Bluetooth-Applikation gesteuert werden.

VERWENDUNG DER AUSTRÜSTUNG MIT DER GFIT

Schalten Sie am Tablet Bluetooth ein, suchen Sie das Gerät und drücken Sie Verbinden.

Schalten Sie die App GFit auf dem Tablet ein, und drücken Sie die Taste „Verbinden“, um das Training mit dem Tablet zu beginnen.




10. SILIKONÖL



Ziehen Sie das Band fest. Tragen Sie das Silikonöl auf. Schalten Sie dann das Gerät für 3 Minuten ohne Last ein. Es wird empfohlen, die obige

Tätigkeit alle 30 Stunden des Betriebs zu wiederholen. Damit wird die Lebensdauer des Geräts verlängert.

11. EINSTELLUNG DES BANDS



1. Das Band verschiebt sich nach links

Starten Sie das Gerät mit einer Geschwindigkeit von 5-6 km/h ohne Last, verwenden Sie den Schlüssel, um die Schraube um 1/4 Drehung zu drehen (s. Abb. 1). Starten Sie dann das Gerät für 1-2 Minuten ohne Last. Stellen Sie das Band so ein, dass es sich in der Mitte befindet.

2. Das Band verschiebt sich nach rechts

Starten Sie das Gerät mit einer Geschwindigkeit von 5-6 km/h ohne Last, verwenden Sie den Schlüssel, um die Schraube um 1/4 Drehung zu drehen (s. Abb. 2). Starten Sie dann das Gerät für 1-2 Minuten ohne Last. Stellen Sie das Band so ein, dass es sich in der Mitte befindet.

3. Das Band klemmt sich

Wird das Band geklemmt, verwenden Sie den Schlüssel, um die Schraube um 1/2 Drehung zu drehen, bis das Band sich nicht mehr klemmt.

12. TÄGLICHE WARTUNG

1. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen.
2. Überprüfen Sie die Schrauben auf festen Sitz.
3. Hängen Sie keine Kleidung oder andere Gegenstände an das Gerät.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme Vám, že ste zakúpili náš produkt.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a odložte ho na vhodné miesto.

1. POZOR

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa vyhli zraneniu.



- Bezpečnostných dôvodov nestojte na páse počas štartu.
- V prípade zvracania spôsobeného používaním zariadenia ho okamžite prestaňte používať.
- V prípade potreby pomaly zvyšujte rýchlosť.
- Nastavenie pásu je počas používania stroja zakázané.
- Pri používaní stroja sa odporúča nosiť športovú obuv.
- Deti, staršie osoby, tehotné ženy a pacienti nemôžu zariadenie používať.
- Počas používania si pripevnite na odev bezpečnostný kľúč.
- Pri používaní zariadenia sa pevne držte rukovätí.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Položte stroj na rovnom povrchu. Neumiestňujte zariadenie na týchto miestach:
 1. Vonku (Stroj je špeciálne navrhnutý iba na použitie v interiéri)
 2. Šikmý povrch na balkóne.
 3. Miesto s intenzívnym slnečným svetlom alebo blízko radiátora.
 4. Veľké hlučné miesta
- V prípade nestabilného napájania môže zariadenie zobraziť chybu. Nepoužívajte tú istú

zásuvku s počítačom, klimatizáciou atď.

- Pri používaní zariadenia sa odporúča nosiť športovú obuv a vhodné oblečenie.
- Pomaly zvyšujte alebo znižujte rýchlosť.
- Pri skladaní a rozkladaní zariadenia dávajte pozor na deti a iné predmety.
- Zariadenie neumiestňujte v blízkosti vlhkých predmetov. Pri kontakte s vodou môže dôjsť k zobrazeniu chyby.

3. POUŽITIE

- V prípade zdravotných problémov sa pred prvým použitím poraďte so svojim lekárom alebo školiteľom.
- Naša firma nezodpovedá za akékoľvek nesprávne použitie stroja používateľom, ktoré môže mať za následok telesné zranenie.
- Po použití zariadenia vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pri premiestňovaní alebo výmene častí zariadenia vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Deti, staršie osoby a tehotné ženy nemôžu používať zariadenie. Pred použitím by sa pacienti mali poradiť so svojim lekárom.
- Zariadenie by malo stáť na rovnom povrchu. Vo vzdialenosti 2 m od zariadenia neumiestňujte žiadne predmety.
- Neuvádzajte stroj do prevádzky po zložení.
- Zabráňte vniknutiu vody do zariadenia, najmä do motora, napájacieho kábla a zástrčky.
- Počas používania zariadenia môže dôjsť k nebezpečenstvu v prípade, ak budete nosiť dlhé šaty alebo iný nevhodný odev.
- Je zakázané používať zariadenia v uzavretých miestnostiach bez cirkulácie vzduchu, ktoré sa

- môžu ľahko zapáliť.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Po použití vypnite všetky funkcie a vyťahnite zástrčku.
- Pri uvedení stroja nestojte priamo na páse.
- Stroj nerobte bez prítomnosti kvalifikovanej osoby.
- Pred použitím zariadenia sa uistite, že je bežec-ký pás pripevnený.

4. ZOZNAM SÚČASTÍ

č.	Popis	ks
1	Dialkové ovládanie	1
2	Silikónový olej	1
3	Kľúč 5 mm	1
4	Kľúč 6 mm	1
5	Viacúčelový kľúč	1
6	Skrutky M6*10	4
7	Podložky M6	4
8	Bezpečnostné skrutky	2

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Rozmery po rozložení:**
147 x 59 x 15cm (EVEN)
147 x 68 x 109cm(EVEN+)
- **Běžec-ká plocha:** 41 x 115 cm
- **Maximálna hmotnosť užívateľa:** - 90 kg
- **Napätie:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. NÁVOD NA MONTÁŽ (B- C) EVEN +

UPOZORNENIE! Nenapájajte zariadenie na elektrinu pred ukončením montáže

1. KROK Vytiahnite s druhou osobou zariadení z krabice a opatrne ho položte na rovnú podlahu, potom umiestnite ďalšie časti vedľa bežec-kého pásu. Zdvihnite rúrku držiaku v smere, a upevnite ju 4 ks skrutiek a podložiek M6 * 10, spodnú časť zaistíte 2 ks upevňovacích skrutiek.

2. KROK Nastavte držiak na tablet/telefón v pravom uhle, potom stroj zapojte do siete a zapnite

3. KROK Ak nechcete madlo používať, povolte spodné skrutky a madlo položte v smere A, tak ako je znázornené na obrázku. Zaistite madlo k hlavnému rámu a otočte držiak na tablet / telefón pod pás.

7. SKLADANIE BEŽEC-KÉHO TRENAŽÉRA, PŘENAŠANIE BEŽEC-KÉHO TRENAŽÉRA (D)

8. PILOT

SPÍNACIE

Pripojte zástrčku k zásuvke, obrazovka počítadla sa zapne, bežec-ký pás prejde do pohotovostného režimu.

POHOTOVOSTNÝ STAV

Po 10 minútach nečinnosti bežec-ký pás sa prepne do pohotovostného režimu, počítadlo zhasne. Na opätovné použitie bežec-kého pásu stlačte ľubovoľné tlačidlo.

PILOT

START/STOP stlačte a začnite tréning. Po 3 sekundách od zapnutia sa začne bežec-ký pás posúvať s možne najnižšou rýchlosťou alebo s rýchlosťou vhodnou pre zvolený program. Stlačte a ukončte tréning. Bežec-ký pás spomalí, až sa úplne zastaví.

LED displej: rozsah rýchlosti 1 km - 6 km.

Stlačením tlačidla „**Rýchlosť** + (Speed +)“, rýchlosť sa zvýši o 0,5 km.

Stlačením tlačidla „**Rýchlosť** - (Speed -)“, rýchlosť klesne o 0,5 km.

ÚDAJE NA OBRAZOVKE

SPEED: momentálna rýchlosť.

TIME okno zobrazuje hodnotu označenú svietiacou diódou: tréningový čas, počas aktuálnej tréningovej jednotky.

ROZSAH MERANIA

Rýchlosť – môže sa nastaviť hodnota v rozsahu 0 až 6 km.

9. BLUETOOTH, GFIT

APLIKÁCIA GFIT

Aplikácia Gfit Stiahnite si aplikáciu „Gfit“ a prihláste sa. Zariadenie budete môcť ovládať prostredníctvom aplikácie cez Bluetooth.

POUŽÍVANIE VYBAVENIA GFIT

Zapnite Bluetoothv tablete, vyhladajte zariadenie a stlačte tlačidlo Napojiť.

Zapnite aplikáciu Gfit na tablete, a následne stlačte tlačidlo „napojiť“, aby ste mohli začať tréning s tabletom.




10. APLIKÁCIA SILIKÓNOVÉHO OLEJA



Silno potiahnite bežecký pás. Potom naneste silikónový olej. Potom naštartujte stroj a nechajte ho bežať 3 minúty bez zaťaženia. Vyššie uvedení postup sa odporúča opakovať každých 30 hodín prevádzky stroja. Pomôže to predĺžiť životnosť dielov.

11. REGULÁCIA PÁSA



1. Bežecký pás odbieha dolava

Naštartujte stroj s rýchlosťou 5-6 km/h bez zaťaženia, pomocou kľúča otočte skrutku o 1/4 otáčky (pozri obr. 1). Potom naštartujte stroj bez zaťaženia na 1-2 minúty. Nastavte pás tak, aby bol centrálne v strede.

2. Bežecký pás odbieha doprava

Naštartujte stroj s rýchlosťou 5-6 km/h bez zaťaženia, pomocou kľúča otočte skrutku o 1/4 otáčky (pozri obr. 1). Potom naštartujte stroj bez zaťaženia na 1-2 minúty. Nastavte pás tak, aby bol centrálne v strede.

3. Zaseknutie pásu

Ak sa pás zasekne, tak pomocou kľúča otočte skrutku o 1/2 otáčky dolava a doprava, až kým neuvolníte pás.

12. KAŽDODENNÁ ÚDRŽBA

1. Pred údržbou alebo čistením zariadenia odpojte napájanie.
2. Po použití stroja najmenej raz týždenne vyčistite pás.
3. Skontrolujte a dotiahnite skrutky v mieste spojov.
4. Na zariadenie nevešajte oblečenie ani iné predmety.

FI KÄYTTÖOHJEET

Kiitämme tuotteidemme ostosta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se sopivassa paikassa.

1. HUOMIO

Vaurioiden välttämiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.



- Turvallisuussyistä ei ole suositeltavaa seistä matolla käynnistämisen aikana.
- Lopeta käyttö heti, jos tunnet pahaa oloa
- Vyön säätäminen käytön aikana on kielletty.
- Juoksumattoa ei suositella pienille lapsille, vanhuksille tai raskaana oleville naisille. Kiinnitä turva-avain vaatteisiisi käytön ajaksi.

2. TURVAOHJEET

- Aseta kone tasaiselle alustalle. Älä sijoita laitetta seuraaviin paikkoihin:
 1. Ulos (kone on erityisesti suunniteltu vain sisäkäyttöön)
 2. Kaltevalle alustalle
 3. Auringonvalossa olevalle paikalle tai lämmittimen lähelle.
- Jos virransyöttö on epävakaa, laite saattaa näyttää virheen. Älä käytä samaa pistorasiaa suuritehoisissa laitteissa.
- Laitetta käytettäessä on suositeltavaa käyttää urheilujalkineita ja kuntosalivaatteita.
- Nosta tai pienennä nopeutta hitaasti.
- Ole varovainen lasten ja muiden esineiden

suhteen taitettaessa tai avattaessa laitetta.

- Älä sijoita laitetta märkien esineiden läheisyyteen. Kosketus veteen voi johtaa virheen näyttämiseen.

3. KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MERKINNÄT

- Ota yhteys lääkäriisi tai kouluttajaasi ennen ensimmäistä käyttöä, jos ilmenee terveysongelmia.
- Yrityksemme ei ole vastuussa käyttäjän väärinkäytöksistä, jotka johtavat henkilövahinkoihin.
- Vedä pistotulppa irti käytön jälkeen.
- Kun siirät tai vaihdat laitteen osia, vedä pistoke irti.
- Laitteen tulee seisoa tasaisella alustalla. Älä sijoita mitään esineitä 2 metrin säteelle laitteesta sen taakse.
- Älä käynnistä konetta taitettuna.
- Suojaa veden tunkeutuminen laitteeseen, erityisesti moottoriin, virtajohtoon ja pistorasiaan.
- Laitteen käytön aikana pitkien mekkojen tai muiden sopimattomien vaatteiden pitäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Käyttö suljetuissa tiloissa ilman ilmankiertoa ja syttyvien aineiden lähellä on kielletty.
- Älä aseta koneelle painavia tai vaarallisia esineitä.
- Poista kaikki toiminnot käytöstä ja vedä pistoke irti käytön jälkeen.
- Varmista, että juoksumatto on kiristetty tiukasti ennen käyttöä.

4. OSALUETTELO

N:o	Elementit	kpl.
1	Ohjaaja	1
2	Silikoniöljy	1
3	5mm avain	1
4	6mm avain	1
5	Multi-avain	1
6	M6 * 10 -ruuvi	4
7	M6 aluslaatat	4
8	Lukitusruuvi	2

5. TEKNISET TIEDOT:

• Koko levittämisen jälkeen

(pit. x lev. x kor.): 147 x 59 x 15cm (EVEN)
147 x 68 x 109cm(EVEN+)

Juoksupinta: 41 x 115 cm

- **Käyttäjän enimmäispaino** - 90 kg
- **Jännite** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. ASENNUSOHJEET (B-C) EVEN +

HUOMIO! Älä kytke virtalähdettä ennen kuin asennus on valmis.

VAIHE 1 Ota laite pakkauksesta toisen henkilön avulla, aseta laite tasaiselle alustalle ja aseta tarvittavat osat juoksumaton viereen. Nosta kaide ja kiinnitä se runkoon M6 * 10 -ruuveilla ja aluslevyillä. Lukitse sitten ruuvit muttereilla kiinnittäaksesi kaiteen.

VAIHE 2 Aseta tabletin pidike oikeaan kulmaan. Kytke virta laitteen käyttämiseen.

VAIHE 3 Kun et käytä kaidetta, avaa ja kierrä kiinnitysruuvit, laske sitten kaide ja kiinnitä se runkoon.

7. JUOKSUMATON TAITTAMINEN, JUOKSUMATON SIIRTÄMINEN (Katso kuva D)

8. LASKURI

PÄÄLLE KYTKEMINEN

Aseta pistoke pistorasiaan, jolloin mittarin näyttö käynnistyy ja juoksumatto siirtyy valmiustilaan.

LEPOTILA

10 minuutin käyttämättä jättämisen jälkeen juoksumatto siirtyy lepotilaan ja laskuri sammuu. Voit aloittaa juoksumatton käytön uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

KAUKOSÄÄDIN

START/STOP paina aloittaaksesi harjoituksen. 3 sekunnin kuluttua käynnistyksestä juoksumatto alkaa liikkua pienimmällä tai valitulle ohjelmalle sopivalla nopeudella. Paina lopettaaksesi harjoituksen. Juoksumatto hidastuu, kunnes se pysähtyy kokonaan.

LED-näyttö: nopeusalue 1 KM - 6 KM. Paina painiketta „Nopeus +” +”, Nopeus kasvaa 0,5 km kerrallaan.

Paina painiketta „Nopeus -” -”, nopeus laskee 0,5 km kerrallaan.

LASKURITOIMINNOT:

SPEED: nykyinen nopeus.

TIME harjoittelu-aika.

MITTAUSALUE

Nopeus - arvo voidaan asettaa 0-6 km välille

9. BLUETOOTH GFIT

SOVELLUS

Lataa „Gfit” -sovellus ja kirjaudu sisään, laitetta voidaan ohjata sovelluksen avulla Bluetoothin kautta.

LAITTEIDEN KÄYTTÖ

Kytke Bluetooth päälle tablet-laitteella, etsi laite ja paina Yhdistä. Käynnistä tablet-laitteen sovellus ja paina sitten „Yhdistä” -painiketta aloittaaksesi harjoittelun tabletilla.



10. SILIKONIÖLJYN LEVITYS



Vedä juoksuhihna tiukalle. Levitä sitten silikoniöljyä. Käynnistä kone ja pidä sitä käynnissä 3 minuuttia ilman kuormaa. Edellä mainittu menettely suositellaan toistettavaksi koneelle 30 käyttötunnin välein. Tämä auttaa pidentämään osien käyttöikää.

11. VYÖN SÄÄTÖ



1. Juoksumatto kallistuu vasemmalle

Käynnistä kone nopeudella 5-6 km/h ilman kuormaa, käytä avaintaruuvien kääntämiseksi 1/4 kierrosta (katso kuva 1). Pidä konetta sitten käynnissä ilman kuormaa 1-2 minuutin ajan. Säädä se niin, että matto on keskitetty.

2. Juoksumatto kallistuu oikealle

Käynnistä kone nopeudella 5-6 km/h ilman kuormaa, käytä avaintaruuvien kääntämiseksi 1/4 kierrosta (katso kuva 2). Pidä konetta sitten käynnissä ilman kuormaa 1-2 minuutin ajan. Säädä se niin, että matto on keskitetty.

3. Matto on jumissa

Jos matto on jumissa, kierrä ruuviavaimella ruuvia 1/2 kierrosta (katso kuva 2) vasemmalle ja oikealle, kunnes tukos on poistettu.

12. PÄIVITTÄINEN HUOLTO

1. Katkaise virta ennen laitteen huoltoa tai puhdistamista.
2. Tarkista ja kiristä ruuvit kiinnityskohdassa.
3. Älä ripusta vaatteita tai muita esineitä koneelle.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του προϊόντος μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε τις οδηγίες στην κατάλληλη θέση.

1. ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την χρήση.



- Για λόγους ασφαλείας μην σταθείτε στη ζώνη κίνησης κατά την εκκίνηση.
- Σταματήστε αμέσως για κάθε αίσθηση εμετού, χαλαρή κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Κατά τη χρήση απαγορεύεται η ρύθμιση της ζώνης.
- Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και οι ασθενείς απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.
- Κλείστε το κλειδί ασφαλείας στο ρουχισμό σας κατά τη χρήση.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος. Δεν είναι κατάλληλο να τοποθετήσετε το μηχάνημα στα ακόλουθα μέρη:
 1. Εξωτερικά (Το μηχάνημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για εσωτερική χρήση)
 2. Άνισρα εδάφη.
 3. Περιοχή με φως ή κοντά σε θερμοαντήρα.
- Μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα αν η ισχύς δεν είναι σταθερή. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια υποδοχή μαζί με υπολογιστή, κλιματιστικό κλπ.
- Προτείνεται να φοράτε αθλητικά παπούτσια και φόρμα γυμναστικής όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.
- Παρακαλώ αυξήστε ή μειώστε αργά την ταχύτητα.

- Να προσέχετε παιδιά ή αντικείμενα ενώ διπλώνετε και ξεδιπλώνετε το μηχάνημα.
- Μην τοποθετείτε το μηχάνημα κοντά σε υγρό αντικείμενο. Μπορεί να προκληθεί σφάλμα από το νερό

3. ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

- Εάν δεν αισθάνεστε καλά πριν τη χρήση, συμβουλευτείτε το γιατρό ή προπονητή σας.
- Δεν είναι ευθύνη της εταιρείας μας εάν οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση από τον χρήστη προκαλέσει τραυματισμό του σώματος.
- Παρακαλώ πιάστε το βύσμα μετά τη χρήση.
- Παρακαλώ βγάλτε το βύσμα για οποιαδήποτε κίνηση ή αλλαγή εξαρτημάτων στο μηχάνημα.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδα μέρη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα 2M πίσω από το μηχάνημα.
- Μην εκκινείτε το μηχάνημα όταν είναι διπλωμένο.
- Απαγορεύεται στο νερό να εισέλθει στο μηχάνημα, ειδικά στον κινητήρα, στη γραμμή ισχύος και στο βύσμα.
- Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος εάν φοράτε μακρύ φόρεμα ή άλλα ακατάλληλη ενδυμασία κατά τη χρήση.
- Σε κλειστούς χώρους, σε μη αεριζόμενους χώρους και σε χώρους ευφλεκτότητας απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος.
- Μην τοποθετείτε βαρέα και επικίνδυνα αντικείμενα στο μηχάνημα.
- Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες και αποσυνδέστε το βύσμα μετά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη κίνησης είναι τεταμένη πριν τη χρήση.

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

A/A	Στοιχεία	τεμ.
1	Τηλεχειριστήριο	1
2	Έλαιο σιλικόνης	1
3	Κλειδί 5mm	1
4	Κλειδί 6mm	1
5	Πολυεργαλείο-κλειδί	1
6	Βίδα M6*10	4
7	Ροδέλες M6	4
8	Βίδα ασφαλείας	2

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Διαστάσεις μετά την εκδίπλωση

(μήκος x πλάτος x ύψος):

147x59x5εκ (EVEN)

147 x 68 x 109 εκ (EVEN+)

• Επιφάνεια τρεξίματος: 41 x 115 εκ

• Μέγιστο βάρος χρήστη - 90 κιλά

• Τάση: ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (B- C) EVEN +

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέετε την τροφοδοσία ρεύματος πριν την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.

ΒΗΜΑ 1 Βγάλτε την συσκευή από την συσκευασία με την βοήθεια ενός ακόμη ατόμου και ακουμπήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια, ενώ στη συνέχεια τοποθετήστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα δίπλα στον διάδρομο. Σηκώστε την χειρολαβή και συνδέστε την στο πλαίσιο με την βοήθεια των βιδών M6* 10 και των ροδέλων. Στη συνέχεια μπλοκάρτε τις βίδες με τα βιδωτά καπάκια ώστε να ακινητοποιηθεί η χειρολαβή.

ΒΗΜΑ 2 Ρυθμίστε την βάση του Tablet στην σωστή γωνία. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

ρεύματος ώστε να αρχίσετε να χρησιμοποιήτε την συσκευή.

ΒΗΜΑ 3 Όταν δεν χρησιμοποιείτε την χειρολαβή, ξεμπλοκάρτε την και ξεβιδώστε τις βίδες εγκατάστασης, ενώ στη συνέχεια χαμηλώστε την χειρολαβή και εγκαταστήστε την στο κυρίως πλαίσιο.

7. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (βλέπε εικ. D)

8. ΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Συνδέστε την πρίζα στο ρεύμα, η οθόνη του μετρητή θα ανάψει, ο διάδρομος θα τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μετά από 10 λεπτά απραξίας ο διάδρομος περνάει στην κατάσταση αναμονής, ο μετρητής σβήνει. Για να χρησιμοποιήσετε εκ νέου τον διάδρομο πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

START/STOP Πιέστε για εκκίνηση της προπόνησης. 3 δευτερόλεπτα μετά τη ενεργοποίηση ο μάντας του διαδρόμου θα αρχίσει να περιστρέφεται με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα ή με την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο επιλεγθέν πρόγραμμα. Πιέστε, για ολοκλήρωση της προπόνησης. Ο διάδρομος θα επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει τελείως.

Οθονη LED: εύρος ταχύτητας 1 ΧΛΜ - 6 ΧΛΜ. Πιέστε το πλήκτρο «**Ταχύτητα +**» η ταχύτητα θα αυξηθεί κατά 0,5 χλμ.

Πιέστε το πλήκτρο «**Ταχύτητα -**» η ταχύτητα θα μειωθεί κατά 0,5 χλμ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ:

SPEED: τρέχουσα ταχύτητα.

TIME χρόνος προπόνησης.

ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Ταχύτητα – δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας μεταξύ 0 και 6 χλμ.

9. BLUETOOTH GFIT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατεβάστε την εφαρμογή «Gfit» και συνδεθείτε, είναι δυνατός ο χειρισμός της συσκευής μέσω της εφαρμογής με την βοήθεια του bluetooth.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο Tablet, αναζητήστε την συσκευή και πατήστε Σύνδεση. Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής στο Tablet και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο «σύνδεση» για να ξεκινήσετε την προπόνηση με το Tablet.




10. ΧΡΗΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Τραβήξτε καλά τον ιμάντα κίνησης. Στη συνέχεια, βάλτε το λάδι σιλικόνης στο πινακα τρεξίματος. Στη συνέχεια ξεκινήστε το μηχανήμα για 3 λεπτά χωρίς φόρτωση. Είναι προτιμότερο να διατηρείται έτσι κάθε 30 ώρες λειτουργίας του μηχανήματος. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει σωστά τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.

11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ



1. Ο ιμάντας κίνησης αποκλίνει προς τα αριστερά

Εκκινήστε το μηχανήμα με ταχύτητα 5-6 km/h χωρίς φόρτωση, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να κάνετε τη βίδα να κάνει 1/4 κύκλου (βλ. Σχήμα 1). Στη συνέχεια, κάντε το μηχανήμα να λειτουργεί χωρίς φόρτωση για 1-2 λεπτά. Ρυθμίστε το έτσι ώστε ο ιμάντας να βρεθεί στην μέση.

2. Ο ιμάντας κίνησης αποκλίνει προς τα δεξιά

Εκκινήστε το μηχανήμα με ταχύτητα 5-6 km/h χωρίς φόρτωση, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να κάνετε τη βίδα να κάνει 1/4 κύκλου (βλ. Σχήμα 2). Στη συνέχεια, κάντε το μηχανήμα να λειτουργεί χωρίς φόρτωση για 1-2 λεπτά. Ρυθμίστε το έτσι ώστε ο ιμάντας να βρεθεί στην μέση.

3. Ιμάντας κίνησης logjam

Εάν ο ιμάντας κίνησης βρίσκεται σε νεκρή κατάσταση, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να κάνετε τη βίδα να κάνει 1/2 κύκλου (βλ. Σχήμα 2κύκλου αριστερά και δεξιά) ώστε να άρει το κύλμα.

12. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Παρακαλούμε απουσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν ελέγξετε τη συσκευή ή τον καθαρισμό.
2. Ελέγξτε και σφίξτε τις βίδες και τις στήλες στο σημείο στερέωσης.
3. Μην κρεμάτε ρούχα ή άλλα αντικείμενα στο μηχανήμα

HR UPUTE ZA UPORABU

Hvala što ste kupili naš proizvod.

Prije upotrebe, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pohranite ga na prikladno mjesto

1. NAPOMENA

Da biste izbjegli ozljede, pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.



- Zbog sigurnosnih razloga, nemojte stajati na traku tijekom starta.
- Prestanite odmah koristiti ako se ne osjećate dobro.
- Zabranjeno je podešavanje trake tijekom uporabe.
- Ne preporučuje se korištenje trake za malu djecu, starije osobe, i žene tijekom trudnoće
- Zakačite sigurnosni ključ na odjeću tijekom uporabe.

2. SIGURNOSNE NAPOMENE

- Postavite uređaj na ravnu podlogu. Uređaj se ne smije postavljati na sljedećim mjestima:
 1. Izvan prostorije (uređaj je namijenjen za unutarnju uporabu)
 2. Na nagnutoj podlozi
 3. Na mjestu izloženom suncu ili blizu radijatora.
- U slučaju nestabilnog napajanja, uređaj može prikazivati pogrešku. Nemojte koristiti istu utičnicu s uređajima veće snage.
- Prilikom korištenja uređaja preporučuje se nositi sportske cipele i odjeću
- Polako povećavajte ili smanjujte brzinu.

- Budite oprezni prema djeci i drugim predmetima tijekom sklapanja i rasklapanja uređaja.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu mokrih predmeta. Kontakt s vodom može rezultirati prikazom pogreške.

3. NAPOMENE O UPORABI

- U slučaju zdravstvenih problema, prije prve upotrebe posavjetujte se s liječnikom ili trenerom.
- Naša tvrtka nije odgovorna za bilo kakvo neodgovarajuće korištenje od strane korisnika koja će rezultirati osobnim ozljedama.
- Izvucite utikač nakon upotrebe.
- Prilikom pomicanja ili zamjene dijelova uređaja izvucite utikač iz utičnice.
- Uređaj treba stajati na ravnoj podlozi. Ne postavljajte nikakve predmete unutar 2 m od uređaja.
- Ne puštajte uređaj nakon sklapanja.
- Zaštitite od prodiranja vode u uređaj, posebno u motor, kabela za napajanje i utičnice.
- Opasnost može nastati ako tijekom uporabe nosite duge haljine ili neku drugu neprikladnu odjeću.
- Zabranjena je upotreba u zatvorenim prostorijama, bez cirkulacije zraka i lako zapaljivjiv sredini.
- Na uređaj ne stavljajte nikakve teške i opasne predmete.
- Isključite sve funkcije nakon uporabe i izvucite utikač.
- Prije porabe treba provjeriti je li traka skopčana.

4. POPIS DIJELOVA

Br.	Elementi	Kom
1	Daljinski upravljač	1
2	Silikonsko ulje	1
3	Ključ 5 mm	1
4	Ključ 6 mm	1
5	Multi - ključ	1
6	Vijak M6*10	4
7	Podloška M6	4
8	Sigurnosni vijak	2

5. SPECIFIKACIJA

- **Veličina nakon rasklapanja**
(D. x Š. x V.): 147 x 59 x 15cm (EVEN)
147 x 68 x 109cm(EVEN+)
- **Površina trčanja:** 41 x 31 cm
- **Maksimalna težina korisnika** - 90 kg
- **Napon:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. UPUTE ZA MONTAŽU (B- C) EVEN +

NAPOMENA! Ne priključujte napajanje sve dok instalacija nije dovršena.

KORAK 1 Izvucite uređaj iz ambalaže uz pomoć druge osobe i stavite ga na ravnu površinu, a zatim stavite potrebne dijelove uz tračnicu. Podignite vodilicu i pričvrstite je na okvir vijcima i podloškama M6*10. Zatim pričvrstite vijke maticama kako biste učvrstili rukohvat.

KORAK 2 Postavite držač tableta pod odgovarajućim kutom. Uključite napajanje da biste koristili uređaj.

KORAK 3 Kad ne koristite rukohvat, deblokirajte i odvrnite pričvrstne vijke, a zatim spustite

rukohvat i pričvrstite ga na glavni okvir.

7. SASTAVLJANJE I PRENOŠENJE TRAKE ZA TRČANJE (vidi sliku D)

8. BROJAČ

UKLJUČIVANJE

Uključite utikače na zidnu utičnicu, uključit će se zaslon brojača, a traka za trčanje preći će u stanje pripravnosti.

Nakon 10 minuta mirovanja, uređaj prelazi u stanje sna, brojač se isključuje. Da biste ponovo započeli koristiti traku za trčanje, pritisnite bilo koji gumb.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

START/STOP , pritisnite za početak treninga. Nakon 3 sekunde od uključivanja, traka za trčanje počet će se kretati najmanjom mogućom brzinom ili brzinom primjerenom odabranom programu. Pritisnite za završetak treninga. Traka za trčanje usporit će se do potpunog zaustavljanja.

LED zaslon:

raspon brzina 1 km/h - 6 km/h.

Pritisnite gumb „**Brzina +**“, brzina će se povećati za 0,5 km. Pritisnite gumb „**Brzina -**“ i brzina će se smanjiti za 0,5 km.

FUNKCIJE BROJAČA:

SPEED: aktualna trenutna brzina.

TIME vrijeme treninga.

Brzina - moguće je postaviti vrijednost između 0 i 6 km/h.

9. BLUETOOTH GFIT

APLIKACIJA

Preuzmite odgovarajuću aplikaciju i prijavite se, uređajem se može upravljati putem bluetooth aplikacije

KORIŠTENJE OPREME

Uključite Bluetooth na tabletu, potražite uređaje i pritisnite Connect. Uključite aplikaciju tableta, a zatim pritisnite gumb „poveži“ da biste započeli trening s tabletom.



10. APLIKACIJA SILIKONSKOG ULJA



Čvrsto povucite traku za trčanje. Nakon toga nanosite silikonsko ulje. Zatim pustite uređaj 3 minute bez opterećenja. Gornji postupak preporučuje se ponoviti svakih 30 sati rada uređaja. To će vam pomoći produžiti život dijelova.

11. PODEŠAVANJE TRAKE



1. Traka uređaja se nagnje ulijevo

Pustite uređaj da radi brzinom 5-6 km/h bez opterećenja, koristite ključ, da zategnete vijak za 1/4 okretaja (vidi sliku 2). Zatim pokrenite uređaj bez opterećenja na 1-2 minute. Podesite tako da se traka nađe na sredini.

2. Traka uređaja se nagnje udesno

Pokrenite uređaj brzinom 5-6 km/h bez opterećenja, koristite ključeve, da okrenete vijak za 1/4 okretaja (vidi sliku 1). Zatim pokrenite uređaja bez opterećenje na 1-2 minute. Podesite tako da se traka nađe u sredini

3. Blokiranje trake

U slučaju blokiranja trake, koristite ključ da okrenete vijak za 1/2 okretaja (slika 2) ulijevo a zatim udesno da se traka odblokira.

12. DNEVNO ODRŽAVANJE

1. Isključite napajanje prije servisiranja ili čišćenja uređaja.
2. Provjerite i pritegnite vijke na mjestu pričvršćivanja.
3. Ne vješajte odjeću ili druge predmete na uređaj.

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją prieš naudojimą ir laikyti ją tinkamoje vietoje.

1. DĖMESIO

Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją.



- Saugumo sumetimais nerekomenduojama stori ant diržo paleidžiant įrenginį.
- Nedelsdami nutraukite vartojimą jei blogai pasijausite.
- Bėgtakio nerekomenduojama naudoti mažiems vaikams, pagyvenusiems žmonėms ar nėščioms moterims. Naudojimo metu prisėkite saugos raktą prie drabužių.

2. PASTABOS APIE SAUGUMĄ

- Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus. Nestatyti įrenginio šiose vietose:
 1. Lauke (įrenginys specialiai sukurtas naudoti tik patalpose).
 2. Pasvirusiame pagrinde
 3. Saulėtoje vietoje ar šalia šildytuvo.
- Esant nestabiliam maitinimui, įrenginyje gali būti rodoma klaida. Nenaudokite to paties lizdo su dudelės galios įrenginiais.
- Naudojant įrenginį, rekomenduojama dėvėti sportinę avalynę ir sportinę aprangą.
- Lėtai padidinkite arba sumažinkite greitį.

- Sulenkdami ir atlenkdami įrenginį būkite atsargūs, saugokitės vaikų ir kitų daiktų.
- Nestatykite įrenginio šalia šlapių daiktų. Dėl kontakto su vandeniu gali būti rodoma klaida.

3. PASTABOS DĖL NAUDOJIMO

- Jei kyla sveikatos problemų, prieš pirmąjį vartojimą pasitarkite su gydytoju ar treneriu.
- Mūsų įmonė nėra atsakinga už bet kokią netinkamą naudojimą, dėl kurio vartotojas gali būti sužeistas.
- Po naudojimo ištraukite kištuką.
- Perkeliant ar keičiant įrenginio alis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Įrenginys turėtų stovėti ant lygaus paviršiaus. Nedėkite jokių daiktų 2 m atstumu nuo įrenginio.
- Nepaleiskite įrenginio po to, kai jis buvo sulankstytas.
- Apsaugokite nuo vandens patekimo į įrenginį, ypač į variklį, maitinimo laidą ir kištuką.
- Pavojus gali kilti, jei naudojant įrenginį dėvėti ilgas sukneles ar kitus netinkamus drabužius.
- Draudžiama naudoti uždarose, degios patalpose, be oro cirkuliacijos.
- Nedėkite ant įrenginio jokių sunkių ir pavojingų daiktų.
- Po naudojimo išjunkite visas funkcijas ir ištraukite kištuką.
- Prieš naudodamiesi įsitikinkite, kad bėgimo diržas gerai įtemptas.

4. KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

Nr.	Dalys	Kiekis
1	Nuotolinio valdymo pultas	1
2	Silikoninė alyva	1
3	Raktas 5mm	1
4	Raktas 6mm	1
5	Daugiafunkcinis raktas	1
6	Varžtai M6*10	4
7	Poveržlės M6	4
8	Apsauginiai varžtai	2

5. ŠIAME TECHNINIAI DUOMENYS

• **Matmenys išskleidus:**

147 x 59 x 15cm (EVEN)

147 x 68 x 109cm(EVEN+)

- **Didelis bėgimo tako paviršius:** 41 x 115 cm
- **Maksimalus vartotojo svoris** - 90 kg
- **Įtampa:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO! Nejunkite maitinimo šaltinio kol įrenginys visiškai nesurinktas.

1 ŽINGSNIS. Su antrojo asmens pagalba ištraukite prietaisą iš dėžutės ir lengvai pastatykite ant lygių grindų, po to padėkite kitas dalis prie bėgimo takelio. Pakelkite laikiklio vamzdį A kryptimi, įkiškite viršutinį laikiklio vamzdelį į du apatinius vamzdžius ir pritvirtinkite 4 varžtais M6 * 10 ir poveržlėmis, užfiksokite apatinę dalį 2 apsauginiais varžtais

2 ŽINGSNIS. UPulto laikiklį nustatykite stačiu kampu, tada prijunkite ir įjunkite prietaiso maitinimą naudojimui.

3 ŽINGSNIS Kai nenaudojate laikiklio, atsukite apatinius varžtus ir nuleiskite A kryptimi, užfiksokite laikiklį prie pagrindinio rėmo ir pasukite pulso laikiklį link plokštės

7. BĖGIMO TAKELIO SURINKIMAS

PERKĖLIMAS (D)

8. SKAITIKLIS

ĮJUNGIMAS

Įdėkite kištuką į lizdą, skaitiklio ekranas įsijungs, bėgimo takelis bus pasiruošęs darbui.

BUDĖJIMO REŽIMAS

Po 10 minučių neaktyvumo, takelis pereina į budėjimo režimą, skaitiklis užgesa. Norėdami pradėti naudotis bėgimo takeliu paspauskite bet kurį mygtuką.

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

START/STOP paspauskite, kad pradėtumėte treniruotę Po 3 sekundžių nuo įjungimo, takelio juosta ims judėti minimaliu greičiu arba programoje nustatytu greičiu. Paspauskite, kad baigtumėte treniruotę Takelis ims lėtėti kol visiškai apsisistos.

LED displejus: greičio diapazonas 1 KM - 6 KM.

Paspauskite mygtuką „Greitis +“, greitis padidės 0,5 km.

Paspauskite mygtuką „Greitis -“, greitis sumažės 0,5 km.

INFORMACIJA APIE DISPLEJŲ

SPEED: dabartinis greitis

TIME langelyje yra rodoma diodo apšviesta vertė: įveiktas atstumas, treniruotės laikas, duotosios treniruotės metu sudegintų kalorijų skaičius.

MATAVIMO DIAPAZONAS

Greitis - nustatymo intervalas 0 - 6 km

9. BLUETOOTH GFIT

FITSHOW PROGRAMĖLĖ

„Gfit“ taikomoji programinė įranga. Atsisiųskite taikomąją programą „Gfit“ ir prisijunkite įrenginį galima valdyti naudojant „Bluetooth“ ryšį.

ĮRENGINIO SU GFIT NAUDOJIMAS

Įjunkite Bluetooth planšetiniame kompiuteryje, pasirinkite įrenginį ir paspauskite „Sujungti“. Įjunkite Gfit programėlę planšetiniame kompiuteryje, po to paspauskite „sujungti“, kad pradėtumėte treniruotę, naudodami planšetinį kompiuterį.




10. SILIKONO ALYVOS TAIKYMAS



Tvirtai patraukite bėgimo diržą. Tada patepkite silikone alyva. Tada paleiskite mašiną 3 minutėms be apkrovimo. Aukščiau aprašytą procedūrą rekomenduojama pakartoti kas 30 įrenginio veikimo valandų. Tai padės prailginti dalių tarnavimo laiką.

11. DIRŽO REGULIAVIMAS



1. Bėgtakio diržas pasvyra į kairę

Paleiskite mašiną 5–6 km / val. greičiu be apkrovos, veržliarakčiu pasukite varžtą 1/4 apsisukimo (žr. 1 pav.). Tada paleiskite įrenginį be apkrovos 1–2 minutes. Sureguliuokite taip, kad diržas būtų centre.

2. Bėgtakio diržas pasvyra į dešinę

Paleiskite mašiną 5–6 km / val. greičiu be apkrovos, veržliarakčiu pasukite varžtą 1/4 apsisukimo (žr. 1 pav.). Tada paleiskite įrenginį be apkrovos 1–2 minutes. Sureguliuokite taip, kad diržas būtų centre.

3. Diržas užstringa

Jei diržas užstringęs, veržliarakčiu pasukite varžtą 1/2 apsisukimo į kairę ir į dešinę, kol užstringimas bus pašalintas.

12. KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

1. Prieš prižiūredami ar valydami įrenginį, atjunkite maitinimą.
2. Patikrinkite ir priveržkite varžtus tvirtinimo vietoje.
3. Nekabinkite drabužių ar kitų daiktų ant įrenginio

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies par mūsu izstrādājuma iegādi. Pirms tā lietošanas sākšanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un uzglabāiet to atbilstošā vietā.

1. UZMANĪBU!

Lai izvairītos no traumām, pirms ierīces lietošanas sākšanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju



- Drošības apsvērumu dēļ nav ieteicams nostāties uz joslas ierīces iedarbināšanas laikā.
- Sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci.
- Joslu nedrīkst regulēt ierīces lietošanas laikā.
- Bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un grūtniecēm nav ieteicams lietot ierīci.
- Lietošanas laikā nostipriniet drošības atslēgu pie apgērba.

2. PIEZĪMES PAR DROŠĪBU

- Uzstādiet ierīci uz plakanas virsmas. Nenovietojiet ierīci šādās vietās:
 1. ārpus telpām (ierīce ir īpaši projektēta tikai lietošanai iekšējās telpās);
 2. uz slīpas virsmas;
 3. saules staru iedarbībai pakļautā vietā vai radiatora tuvumā;
- Nestabilas barošanas gadījumā ierīce var parādīt kļūmi. Nepieslēdziet ierīci vienai kontaktligzdai kopā ar citām lieljaudas ierīcēm.
- Ierīces lietošanas laikā ieteicams valkāt sporta apavus un vingrošanas tērpu.
- Lēni paaugstiniet un samaziniet ātrumu.
- Ierīces salikšanas un izjaukšanas laikā pievērsiet uzmanību bērniem un citiem objektiem.

- Novietojiet ierīci slapju priekšmetu tuvumā. Saskare ar ūdeni var novest pie kļūmes parādīšanās

3. PIEZĪMES PAR LIETOŠANU

- Veselības problēmu gadījumā sazinieties ar ārstu vai treneri pirms pirmās lietošanas reizes.
- Mūsu uzņēmums neatbild par jebkādu nepareizu lietošanas veidu, kas var izraisīt traumas.
- Pēc lietošanas pabeigšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ierīces pārņemšanas vai tās daļu nomaīņas gadījumā izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ierīcei ir jāstāv uz līdzenas virsmas. Novietojiet nekādus priekšmetus 2 m attāluma aiz ierīces.
- Neiedarbiniet ierīci pēc tās salikšanas.
- Aizsargājiet ierīci pret ūdens iekļūšanu tās iekšā, jo īpaši dzinējā, barošanas kabeli un kontaktdakšā.
- Apdraudējums var notikt, ierīces lietošanas laikā valkājot garas kleitas un citus nepiemērotus apģērbus.
- Ierīci nedrīkst lietot slēgtās telpas bez gaisa cirkulācijas, kur atrodas viegli uzliesmojoši materiāli.
- Nelieciet nekādus smagus un bīstamus priekšmetus uz ierīces.
- Pēc ierīces pabeigšanas izslēdziet visas funkcijas un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pirms lietošanas sākšanas pārlicinieties, ka skriešanas josla ir nospriegota

4. SASTĀVDAĻU SARAKSTS

Nr.	Daļas	Daudzums
1	Vadības pulsts	1
2	Silikona eļļa	1
3	Atslēga 5 mm	1
4	Atslēga 6 mm	1
5	Daudzfunkciju atslēga	1
6	Skrūves M6 x 10	4
7	Paplāksnes M6	4
8	Aizsargskrūves	2

5. TEHNISKIE DATI

- **Izmērs pēc atvēršanas**
147 x 59 x 15cm (EVEN)
147 x 68 x 109cm(EVEN+)
- **Skrīšanas virsmas izmērs:** 41 x 115 cm
- **Maksimālais lietotāja svars** - 90 kg
- **Spriegums:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (B- C) EVEN +

UZMANĪBU! Nepievienojiet barošanas avotu kamēr ierīce nav pilnībā samontēta.

SOLIS 1 Izvelciet ierīci no iepakojuma ar otras personas palīdzību un novietojiet to viegli uz plakanas grīdas. Pēc tam novietojiet citas daļas blakus skrejceļņam.

Paceliet roktura cauruli A virzienā, ievadiet augšējo roktura cauruli divās apakšējās caurules un nostipriniet to, izmantojot četras skrūves M6 x 10 un paplāksnes. Bloķējiet apakšējo daļu ar divām aizsargskrūvēm.

SOLIS 2 Uzstādiet planšetdatora turētāju taisnajā leņķī, pēc tam pieslēdziet to un ieslēdziet barošanu, lai izmantotu ierīci.

SOLIS 3 Ja nelietojat turētāju, atbloķējiet apakšējās skrūves un nolaidiet to A virzienā. Nostipriniet turētāju pie galvenā rāmja un pagrieziet planšetdatora turētāju plātnes virzienā.

7. SKREJCEĻA SALIKŠANA,

SKREJCEĻA PĀRVIETOŠANA (D)

8. SKAITIKLIS

IESLĒGŠANA

Ieslēdz kontaktakšu kontaktligzdā, skaitītāja ekrāns ieslēgsies, bet skrejceļiņš pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

GAIDĪŠANAS REŽĪMS

Pēc 10 minūtēm neaktivitātes, skrejceļiņš pārslēdzas gaidīšanas režīmā, skaitītājs nodziest. Lai atsāktu skrejceļiņa lietošanu, nospied jebkuru pogu

PAMATA INFORMĀCIJA

Lai uzsāktu treniņu, nepieciešams nospiegt konsoles **START/STOP** pogu.

Skrejceļiņa sākts darboties pēc 3 sekundēm no pogas Start nospiešanas/uzklikšķināšanas.

Lietotājas var pabeigt treniņu (apturēt skrejceļiņu) jebkurā brīdī nospiežot/uzklikšķinot uzrakstu **START/STOP**.

Skrejceļiņš apstāsies, ja no konsoles tiks izņemta drošības atslēga (avārijas apstāšanās).

Lai mainītu ātrumu, nospiediet **SPEED +/-** pogas, kas ir konsoles rokturī

Ātruma regulācijas diapazons: 0-6 km/h

VADĪBAS PULSTS

Gaismas diožu displejs: ātruma diapazons 1–6 KM. Nospiediet pogu **“Prēdkošā +” (Ātrums +)**, ātrums paaugstinās par 0,5 km.

Nospiediet pogu **“Prēdkošā -” (Ātrums -)**, ātrums samazinās par 0,5 km.

DISPLEJĀ REDZAMA INFORMĀCIJA

SPEED: pašreizējais ātrums.

TIME ekrāna lodziņā parādās ar gaismas diodi

izgaismotas vērtības: pašreizējā treniņa attālums, treniņa ilgums, sadedzināto kaloriju skaits.

ĒRĪJUMU DIAPAZONS:

Ātrums - iespēja iestatīt vērtību no 0 līdz 6 km

9. BLUETOOTH GFIT

GFIT

Aplikācija "Gfit" Lejupielādējiet aplikāciju "Gfit" un autorizējieties. Ierīci var vadīt ar aplikāciju, izmantojot bluetooth

IERĪCES AR GIT LIETOŠANA

Ieslēdziet Bluetooth planšētdatorā, izvēlieties vēlamo ierīci un nospiediet Savienot. Ieslēdziet Gfit lietotni planšētdatorā, pēc tam nospiediet „savienot”, lai uzsāktu treniņu ar planšētdatoru.



10. SILIKONA EĻĻAS LIETOŠANA



Stingri pavelciet uz augšu skriešanas joslu. Pēc tam uzklājiet silikona eļļu. Iedarbiniet ierīci bez slodzes uz 3 minūtēm. Iepriekš minēto darbību ieteicams atkārtot ik pēc 30 stundām ierīces darbības. Tas ļauj pagarināt daļu kalpošanas laiku.

11. JOSLAS REGULĒŠANA



1. Skriešanas josla noliecās pa kreisi

Iedarbiniet ierīci ar ātrumu 5–6 mk/h bez slodzes, pagrieziet skrūvi par 1/4 apgrieziena, izmantojot atslēgu (sk. att. 1). Pēc tam iedarbiniet ierīci bez slodzes uz 1–2 minūtēm. Noregulējiet joslu tā, lai tā atrastos pa vidu.

2. Skriešanas josla noliecās pa labi

Iedarbiniet ierīci ar ātrumu 5–6 mk/h bez slodzes, pagrieziet skrūvi par 1/4 apgrieziena, izmantojot atslēgu (sk. att. 2). Pēc tam iedarbiniet ierīci bez slodzes uz 1–2 minūtēm. Noregulējiet joslu tā, lai tā atrastos pa vidu.

3. Joslas iesprūdoms

Joslas iesprūdoma gadījumā, izmantojot atslēgu, pagrieziet skrūvi par 1/2 apgrieziena (sk. att. 2) pa kreisi un pa labi, līdz iesprūdoma novēršanai.

12. IKDIENAS TEHNISKĀ APKOPE

1. Pirms ierīces tehniskās apkopes vai tīrīšanas atslēdziet tās barošanas avotu.
2. Pārbaudiet un pievelciet skrūves stiprināšanas punktā.
3. Nepakariet apģērbus vai citus priekšmetus uz ierīces.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

Agradecemos por adquirir nosso produto. Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o em um local adequado.

1. ATENÇÃO

Para evitar ferimentos, leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto.



- Por razões de segurança, não é recomendável ficar na cinta enquanto a passadeira está a ligar-se.
- Pare de usá-la imediatamente em caso de se sentir mal.
- É proibido ajustar a cinta durante o uso da passadeira.
- A passadeira não é recomendada para crianças pequenas, idosos ou mulheres grávidas.
- Prenda a chave de segurança na sua roupa durante o uso.

2. NOTAS DE SEGURANÇA

- Coloque a máquina em uma superfície plana. Não coloque o aparelho nos seguintes locais:
 1. Ambientes externos (A máquina foi projetada especialmente para uso interno)
 2. Piso inclinado.
 3. Áreas ensolaradas ou perto de um aquecedor.
- Em caso de uma fonte de alimentação instável, o aparelho pode exibir uma mensagem de erro. Não compartilhe a mesma com dispositivos de alta potência.
- Recomenda-se usar calçados esportivos e roupas de ginástica ao usar o aparelho.

- Aumente ou diminua lentamente a velocidade.
- Tenha cuidado com crianças e outros objetos ao abrir e fechar o aparelho.
- Não coloque o aparelho próximo a objetos molhados. O contato com a água pode resultar na exibição de um erro.

3. NOTAS DE USO

- Em caso de problemas de saúde, consulte o seu médico ou treinador antes da primeira utilização.
- Nossa empresa não é responsável por qualquer uso indevido pelo usuário que resulte em ferimentos pessoais.
- Retire o plugue da tomada após o uso.
- Ao mover ou substituir partes do aparelho, retire o plugue da tomada.
- O aparelho deve ficar no nível do solo. Não coloque nenhum objeto em até 2m do aparelho.
- Não ligue a máquina depois de dobrada.
- Proteja contra o contato com água no aparelho, em particular no motor, cabo de alimentação e plugue.
- Pode haver riscos se o usuário usar vestidos longos ou outras roupas inadequadas durante o uso.
- É proibido usar o produto em recintos fechados, sem circulação de ar e inflamável.
- Não coloque objetos pesados ou perigosos sobre a máquina.
- Desative todas as funções e retire o plugue da tomada após o uso.
- Antes de usar o aparelho, verifique se a cinta está bem tensionada.

4. LISTA DE PEÇAS

No	Elementos	Uds.
1	Comando	1
2	Óleo de silicone	1
3	5mm chave	1
4	6mm chave	1
5	Multi- chave	1
6	M6*10 parafuso	4
7	M6 arruela	4
8	Parafuso de travamento	2

5. ESPECIFICAÇÕES

• Tamanho quando desdobrado

(C. x L x A):

147 x 59 x 15cm (EVEN)

147 x 68 x 109cm(EVEN+)

- Superfície de corrida 41 x 115 cm
- Peso máximo do usuário - 90 kg
- Voltagem: ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (B- C) EVEN +

NOTA! Não conecte a fonte de alimentação antes que a instalação seja concluída.

PASSO 1 Retire o dispositivo da embalagem com a ajuda de uma segunda pessoa e coloque-o na superfície de um pássaro, depois coloque as peças necessárias ao lado da esteira. Levante o corrimão e prenda-o à estrutura com parafusos M6 * 10 e arruelas. Em seguida, trave os parafusos com porcas para prender o corrimão.

PASSO 2 Coloque o suporte do tablet no ângulo certo. Ligue a energia para usar a máquina.

PASSO 3 Quando não estiver usando o corrimão,

destrave e desaparafuse os parafusos de fixação, abaixe o corrimão e prenda-o à estrutura principal.

7. DOBRANDO A ESTEIRA,

CARREGANDO A ESTEIRA (veja a Fig.D)

8. CONTADOR

COMO LIGAR

Conecte o plugue à tomada, a tela do medidor wtQ será ligada e a esteira entrará em modo de espera

ESTADO DE SUSPENSÃO

Após 10 minutos de inatividade, a esteira adormece, o medidor dispara. Para começar a usar a esteira novamente, pressione qualquer botão.

COMANDO

START/STOP pressione para iniciar o treinamento. Três segundos depois de ser ligado, a cinta de caminhar começará a correr? mova na velocidade mais baixa possível ou apropriada para o programa selecionado. Pressione para finalizar o treinamento. A esteira diminuirá a velocidade até parar completamente.

Visor LED: faixa de velocidade 1 KM - 6 KM. Pressione o botão "**Velocidade +**" a velocidade aumentará 0,5 km.

Pressione o botão "**Velocidade -**" a velocidade cai 0,5 km.

FUNÇÕES DO CONTADOR:

SPEED: velocidade atual.

TIME tempo de treinamento

GAMA DE MEDIÇÃO

Velocidade - é possível definir um valor entre 0 e 6 km.

9. BLUETOOTH GFIT

APLICATIVO

Baixe o aplicativo „Gfit” e faça o login, o dispositivo pode ser controlado via aplicativo via Bluetooth

USO DE DISPOSITIVO

Ligue o Bluetooth no tablet, procure o dispositivo e pressione Conectar. Inicie o aplicativo no tablet e pressione o botão „conectar” para iniciar o treinamento com o tablet.



9. APLICAÇÃO DO ÓLEO DE SILICONE



Puxe a cinta com firmeza. Em seguida, aplique óleo de silicone. Em seguida, inicie a máquina por 3 minutos sem carga. Recomenda-se que o procedimento acima seja repetido a cada 30 horas de operação da máquina. Isso ajudará a prolongar a vida útil das peças.

10. REGULAGEM DA CINTA



1. A cinta da passadeira está inclinada para a esquerda

Ligue a máquina a uma velocidade de 5-6 km/h sem carga, use a chave para girar o parafuso 1/4 de volta (ver Fig. 1). Em seguida, inicie a máquina sem carga por 1-2 minutos. Ajuste para que a cinta fique centralizada.

2. A cinta da passadeira está inclinada para a direita

Ligue a máquina a uma velocidade de 5-6 km/h sem carga, use a chave para girar o parafuso 1/4 de volta (ver Fig. 2). Em seguida, inicie a máquina sem carga por 1-2 minutos. Ajuste para que a cinta fique centralizada.

3. Travamento da cinta

No caso de uma obstrução da cinta, use as chaves para girar o parafuso 1/2 volta (ver Fig. 2) para a esquerda e direita até que ela destrave.

11. MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Desconecte o cabo de alimentação antes de fazer uma manutenção ou limpar o aparelho.
2. Verifique e reaperte os parafusos no ponto de fixação.
3. Não pendure roupas ou outros objetos na máquina.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и храните его в подходящем месте.

1. ВНИМАНИЕ

Во избежание травм, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.



- В целях безопасности не стойте на ленте во время старта.
- Прекратите использование немедленно в случае плохого самочувствия.
- Регулировка ленты во время использования запрещена.
- Дети, пожилые люди, беременные женщины, не должны использовать устройство.
- Прикрепите ключ безопасности к одежде во время использования.

2. ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Поместите машину на ровную поверхность. Не размещайте устройство в следующих местах:
 1. Снаружи (Машина специально разработана для использования только внутри помещений)
 2. Наклоненной поверхности
 3. Солнечная зона или рядом с обогревателем.
- В случае нестабильного питания, устройство может отображать ошибку. Не используйте одну и ту же розетку с устройствами сильной мощности. При использовании устройства рекомендуется носить спортивную обувь и спортивную форму.
- Медленно увеличивайте или уменьшайте скорость.

- Будьте осторожны при детях и при других предметах при складывании и раскладывании устройства.
- Не размещайте устройство рядом с мокрыми предметами. Контакт с водой может привести к отображению ошибки.

3. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае проблем со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом или тренером перед первым использованием.
- Наша компания не несет ответственности за любые злоупотребления со стороны пользователя, которые могут привести к травме.
- Вытащите вилку после использования.
- При перемещении или замене частей устройства вытащите вилку.
- Устройство должно стоять на ровной поверхности. Не размещайте какие-либо предметы в пределах 2 м от устройства.
- Не запускайте машину после того, как она была сложена.
- Защищайте устройство от попадания воды в устройство, в частности на двигатель, шнур питания и вилку.
- Опасность может возникнуть, если вы носите длинные платья или другую неподходящую одежду во время использования.
- Запрещено использовать в закрытых помещениях, легковоспламеняющихся и без циркуляции воздуха.
- Не кладите никакие тяжелые и опасные предметы на машину.
- Отключите все функции и вытащите вилку после использования.
- Убедитесь, перед использованием, что беговая лента закреплена.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

номер	Части	Количество
1	Пилот	1
2	Силиконовое масло	1
3	Ключ 5 мм	1
4	Ключ 6мм	1
5	Многозадачный ключ	1
6	Винты М6 * 10	4
7	Подкладка М6	4
8	Защитные винты	2

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- **Размер после сборки:**
147 x 59 x 15cm (EVEN)
147 x 68 x 109cm(EVEN+)
- **Размер бегового полотна:** 41 x 115 см
- **Максимальный вес тренирующегося** -90 кг
- **Напряжение:** ~ 220-240 V (50/60Hz)

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (B- C) EVEN +

ВНИМАНИЕ! Не подключайте питание до завершения сборки.

ШАГ 1 Вытащите устройство из коробки с помощью второго человека и аккуратно положите их на ровный пол, затем разместите остальные части рядом с беговой дорожкой. Поднимите трубку держателя в направлении А, вставьте верхнюю трубку держателя в две нижние трубки и прикрепите ее с помощью 4 винтов М6 * 10 и шайб, зафиксируйте нижнюю часть с помощью 2 крепежных винтов

ШАГ 2 Установите держатель под прямым углом, затем подключите его и включите питание, чтобы использовать устройство.

ШАГ 3 Если вы не используете ручку, открутите нижние винты и опустите себя в направлении А, закрепите ручку на основной раме и поверните держатель подкладки в направлении пластины

7. СКЛАДЫВАНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ (D)

8. СЧЕТЧИК

ВКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте вилку в розетку, экран счетчика включится, беговая дорожка перейдет в состояние готовности.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

После 10 минут бездействия, беговая дорожка переходит в режим ожидания, счетчик гаснет. Для того чтобы повторно начать использование беговой дорожки нажмите любую кнопку.

PILOT

START/STOP нажмите, чтобы начать тренировку. Через 3 секунды после включения беговое полотно придет в движение с наименьшей возможной скоростью либо со скоростью, соответствующей выбранной тренировочной программе. Чтобы закончить тренировку. Дорожка начнет замедляться до полной остановки.

Светодиодный дисплей: диапазон скоростей 1 л.с. - 6 л.

Нажмите кнопку «Скорость +», скорость увеличится на 0,5 км.

Нажмите кнопку «Скорость -», скорость упадет на 0,5 км.

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

SPEED: текущая скорость.

TIME: В окне отображается значение, отмеченное сияющим диодом: пройденное расстояние, время обучения, количество

калорий, сжигаемых во время текущей тренировки.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ

Скорость – можно установить значение между 0 и 6 км.

9. BLUETOOTH GFIT

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение Gfit Скачайте приложение «Gfit» и авторизуйтесь, устройством можно управлять через приложение по bluetooth.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА С GFIT

Включите Bluetooth в планшете, найдите устройство и нажмите «Подключить».

УХОД Включите приложение Gfit на планшете, а затем нажмите кнопку «Подключить», чтобы начать тренировку с планшетом.




10. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА



Сильно потяните беговую ленту. Затем нанесите силиконовое масло. Затем запустите машину на 3 минуты без нагрузки. Вышеуказанную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 часов работы машины. Это поможет продлить срок службы деталей.

11. РЕГУЛИРОВКА ЛЕНТЫ



1. Ходовая лента наклоняется влево

Запустите машину на скорости 5-6 км / ч без нагрузки, с помощью ключа поверните винт на 1/4 оборота (см. Рис. 1). Затем запустите машину без нагрузки на 1-2 минуты. Отрегулируйте так, чтобы ремень находился по центру.

2. Ходовая лента наклоняется вправо

Запустите машину на скорости 5-6 км / ч без нагрузки, с помощью ключа поверните винт на 1/4 оборота (см. Рис. 2). Затем запустите машину без нагрузки на 1-2 минуты. Отрегулируйте так, чтобы ремень находился по центру.

3. Застопорение ленты

В случае застревания ремня используйте ключ, чтобы повернуть винт на 1/2 оборота (см. Рис. 2) влево и вправо, пока не будет устранена блокировка.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите питание перед обслуживанием или очисткой устройства.
2. Проверьте и затяните винты в точке крепления.
3. Не вешайте одежду или другие предметы на машину

SPOKEY sp. z o.o.

al. Roździeńskiego 188C

40-203 Katowice, Polska

tel: +48 32 317 20 00

www.spokey.pl / www.spokey.eu

e-mail: biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

SPOKEY s.r.o.

Sadová 618

738 01 Frýdek - Místek

Česká republika

www.spokey.cz